

Realizace schodiště ve 3 krocích

1. rozměření

- Vyberte vhodné místo pro umístění schodů. Zaměřte nevyšší a nejnižší bod a sklon pro výpočet počtu schodů (modulů).

- Poté vyhlubte pomocí lopaty po celé šířce a délce schodů zeminu pro zapuštění jednotlivých dílců.



2. instalace

- Upravte záklaní výkop minimálně dle následujících rozměrů (hloubka 17 cm, 94 cm dlouhý a 24 cm vysoký).

- Podsypte pod první spodní schod šterk a do něj usadte první modul.

- Jakmile bude na správném místě vyplňte jej opět šterkem, který ho již pevně zafixuje na místě.

- Poté nastavte druhý schodnicový modul na první. Modul přesně zapasujete do oranžových ok umístěných v kolejnici.

- Konečná fixace jednotlivých modulů k sobě se provádí pomocí 3 šroubů 6x40mm (dodává se současně s modulem)





3. přizpůsobení povrchu

- Schodnice lze obložit dle vašeho přání dřevem, kamenem, dlažbou, mramorem, WPC apod.

